

デー太郎(パチンコ)取付配線資料

2012年7月19日 59

メーカー名	サンセイR&D		
機種名	CR おねだり! マスカット	SS	AA RR
ワンタッチ台接続ハーネス	AP	DSH-H027	
賞球入力変換ハーネス	—	—	

ハーネス結線図

遊技台からの情報

ピンNo.	配線色	ピンNo.	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11	橙	12	緑
13		14	
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

その他の出力情報を使用する場合
入力変換追加ハーネスE

「出力情報」を参照

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台

2	○	○	1	←	大当り
4	○	○	3	←	確変
6	○	○	5		
8	○	○	7		
10	○	○	9		
12	○	○	11	←	スタート
14	○	○	13		
16	○	○	15		
18	○	○	17	←	賞球
20	○	○	19		
22	○	○	21		

出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当		
1・2(茶)	大当り1	大当り中に出力		○		→大当りに接続 →確変に接続
3・4(赤)	大当り2	大当り中と時短中に出力	○	○		
5・6(橙)	大当り3	大当り中に出力		○		
7・8(黄)	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力				→スタートに接続
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
11・12(青)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力				
13・14(紫)	セキュリティ1	異常発生に出力				→賞球線に接続
15・16(灰)	セキュリティ2	異常発生に出力				
17・18(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力				

※ その他の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。