

【エリア表示機能】

オリジナル機能



スタート回転数毎の初当り分布表示



操作ボタン

戻る

進む

ボタンを押すごとに
表示が切り替わります

現在 次回
最高 継続
初当 エリア

999-800 初当 25
継続

★ エリアスター ★

エリア毎の期待度を
「エリアスター」の色で表示

初当りが
少ないエリア

初当りが
多いエリア

低

高

表示エリア内での初当り期待値

過去100回の初当りを元に、
表示エリア内での初当りの
期待値を表示

標準エリア

1 ~ 100	601 ~ 700
101 ~ 200	801 ~ 800
201 ~ 300	801 ~ 900
301 ~ 400	901 ~ 999
401 ~ 500	999 ~
501 ~ 600	