

# [エリア表示機能]

オリジナル機能




## スタート回転数毎の初当り分布表示



### 操作ボタン

戻る  
進む

ボタンを押すごとに  
表示が切り替わります



### ★ エリアスター ★

エリア毎の期待度を  
「エリアスター」の色で表示



### 表示エリア内での初当り期待値

過去100回の初当りを元に、  
表示エリア内での初当りの  
期待値を表示

#### 標準エリア

1 ~ 100	601 ~ 700
101 ~ 200	801 ~ 800
201 ~ 300	801 ~ 900
301 ~ 400	901 ~ 999
401 ~ 500	999 ~
501 ~ 600	