

機能設定の入力方法

1. 設定用リモコンの「設定」・「機能」を押して機能設定画面にします。
2. 設定したい機能番号を入力し続けて設定値を入力し
「決定」・「実行」を押すと、設定値が有効になります。
3. 設定変更終了後、「設定」・「機能」を押して通常画面に戻します。

リモコンによってボタンが違います : DRM-9N : DRM-5N, DRM-6N, DRM-7N, DRM-8N

注1) 設定は、親機でのみ設定可能です。 (D-NET導入店では、D-NETからの設定になります)

注2) リモコンの「▲・▼」でも機能番号が変更できます。

- ・デー太郎ランプ Hawk
 - ・デー太郎ランプ Harrier
 - ・デー太郎ランプ Ω II
 - ・デー太郎ランプ NOTE

機能番号：

10-12 : 前日最終スタート表示

設定値：

- 0 : 日送時にクリア(スタートで表示)
- 1 : クリアせず、本日初当時クリア(前日最終スタートで表示)
- 2 : クリアせず、本日初稼働でクリア(前日最終スタートで表示)

- ・デー太郎ランプ Eagle

機能番号：

10-19 : 前日最終スタート表示

設定値：

- 0 : 日送時にクリア(スタートで表示)
- 1 : クリアせず、本日初当時クリア(前日最終スタートで表示)
- 2 : クリアせず、本日初稼働でクリア(前日最終スタートで表示)

- ・デー太郎ランプ Ω

機能番号：

10-08 : 前日スタート回数

設定値：

- 0 : 非表示
- 1 : 全ての「スタート回数」表示を、「前日最終スタート回数」に変更し、初回スタートで非表示にする
- 2 : 全ての「スタート回数」表示を、「前日最終スタート回数」に変更し、初当で「スタート回数」に戻します

- ・デー太郎ランプMZ
 - ・デー太郎ランプZ
 - ・デー太郎ランプMZ-MAX
 - ・デー太郎ランプ10
 - ・デー太郎ランプε
 - ・デー太郎ランプLeon
 - ・デー太郎ランプMEGA10
 - ・デー太郎ランプGIGA MAX
 - ・デー太郎ランプGIGA11

機能番号：

00-13：スタート回数表示

設定値：

- 0：しない
- 1：する（翌日消去する）
- 2：する（翌日消去しない）
- 3：する（翌日の初回スタートで消去する）

- ・デー太郎ランプFlare

機能番号：

00-23：スタート回数表示

設定値：

- 0：しない
- 1：する（翌日消去する）
- 2：する（翌日消去しない）
- 3：する（翌日の初回スタートで消去する）

- ・デー太郎ランプ11

機能番号：

00-21：スタート回数表示

設定値：

- 0：しない
- 1：する（翌日消去する）
- 2：する（翌日消去しない）
- 3：する（翌日の初回スタートで消去する） 数字点滅
- 4：しない（設定しないでください）
- 5：する（翌日の初当たりまで前日優先表示） 文字点滅