

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2009年7月31日 51

メーカー名	サミー		
機種名	ぱちんこCR宮廷女官チャングムの誓い	MVA	FVA
入力変換ハーネスセット	AK	DYR-H426	
賞球入力変換ハーネス	—	—	

ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

遊技台からの情報

ピンNo.	配線色	ピンNo.	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

入力変換追加ハーネスDを使用する場合

配線色	ピンNo.	ピンNo. 7に接続
灰	1	ピンNo. 8に接続
灰	2	

配線色	ピンNo.	ピンNo. 11に接続
白	1	ピンNo. 12に接続
白	2	

外部端子板

出力情報

番号	ピン位置/コネクタ	名称	内容説明	変動短縮	大当り			
					15R	2R	小当	
①(茶)	1-2 盤用外部情報1	当り1	全ての大当り出力 (小当りも含む)		○	○	○	→大当りに接続
②(赤)	3-4 盤用外部情報2	当り2	大当り・変動時間短縮短縮中に出力	○	○	○		→確変に接続
③(橙)	5-6 盤用外部情報3	当り3	変動時間短縮短縮中に出力	○				
④(黄)	7-8 盤用外部情報4	当り4	2R大当り出力			○		
⑤(緑)	9-10 盤用外部情報5	当り5	電源投入時確変の場合大当りまで出力					
⑥(青)	11-12 盤用外部情報6	当り6	15R大当り出力		○			
⑦(紫)	13-14 盤用外部情報7	特別図柄確定回数	スタート出力					→スタートに接続
⑧(灰)	15-16 盤用外部情報8	始動口	上下始動口出力					
⑨(白)	17-18 盤用外部情報9	賞球	賞球出力					→賞球に接続
⑩(黒)	19-20 盤用外部情報10	扉・枠開放	ガラス扉または枠開放時に出力					
⑪(桃)	21-22 セキュリティー	セキュリティー	RWMクリア後 磁気センサー異常時に出力					

※小当りのみを大当りにカウントしたくない場合は④・⑥に「入力変換追加ハーネスD」(別売)を接続して使用して下さい。
 又、2Rもカウントしたくない場合は④(7・8番)に接続しないでください。