

メーカー名	サミー	
機種名	CR北斗の拳5 覇者	HVA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ CN 3 (灰) スタート (橙・緑)

⑧ CN 8 (赤) 大当り (赤・青)

⑥ CN 6 (桃) 確変 (茶・黒)

⑨ CN 9 (橙) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り			
						※1	※2	小当	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「表ユニット」「ブラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放中に出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき0.6秒間出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	中始動口または右始動口(電子チュー)入賞1個毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「大当り」又は「普通図柄の確率変動機能未作動時の小当り」中に出力		○	○	○	
⑥	CN6	桃	当り2	「大当り」又は「普通図柄の確率変動機能作動中」に出力	○	○			→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	大当り中に出力		○			
⑧	CN8	赤	当り4	大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力					

※1→電サポあり大当り ※2→電サポなし大当り