

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年7月24日 21

| | | | |
|--------------|------------|----------|----|
| メーカー名 | 銀座 | | |
| 機種名 | CR昭和伝説三波春夫 | LV | FV |
| ワンタッチ台接続ハーネス | AK | DSH-H015 | |
| 賞球入力変換ハーネス | — | — | |

ハーネス結線図

遊技台からの情報

| ピンNo. | 配線色 | ピンNo. | 配線色 |
|-------|-----|-------|-----|
| 1 | 赤 | 2 | 青 |
| 3 | 茶 | 4 | 黒 |
| 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | |
| 9 | | 10 | |
| 11 | | 12 | |
| 13 | 橙 | 14 | 緑 |
| 15 | | 16 | |
| 17 | 橙 | 18 | 黒 |
| 19 | | 20 | |
| 21 | | 22 | |

デー太郎ランプに接続

賞球（橙・黒）

大当り（赤・青）

確変（茶・黒）

スタート（橙・緑）

外部端子板

遊技台

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|------|---|---|---|---|----|-----|
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | 賞球 | | スタート | | | | | | 大当り |
| | | | | | | | | | 確変 | |

出力情報

| | 変動短縮 | 大当り | | | |
|--------------|----------------------|-----|----|----|----------|
| | | 15R | 2R | 小当 | |
| ①(茶) 盤用外部情報1 | 全ての大当り出力（小当りも含む） | ○ | ○ | ○ | →大当りに接続 |
| ②(赤) 盤用外部情報2 | 大当り・変動時間短縮短縮中に出力 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| ③(橙) 盤用外部情報3 | 変動時間短縮短縮中に出力 | ○ | | | |
| ④(黄) 盤用外部情報4 | 2R大当り出力 | | ○ | | |
| ⑤(緑) 盤用外部情報5 | 電源投入時確変の場合大当りまで出力 | | | | |
| ⑥(青) 盤用外部情報6 | 15R大当り出力 | ○ | | | |
| ⑦(紫) 盤用外部情報7 | スタート出力 | | | | →スタートに接続 |
| ⑧(灰) 盤用外部情報8 | 上下始動口出力 | | | | |
| ⑨(白) 賞球情報 | 賞球出力 | | | | →賞球線に接続 |
| ⑩(黒) 扉・枠開放 | ガラス枠または枠扉開放時に出力 | | | | |
| ⑪(桃) セキュリティー | RWMクリア後 磁気センサー異常時に出力 | | | | |

※小当りを大当りにカウントしたくない場合はワンタッチ台接続ハーネスANを使用して下さい。