



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年08月25日 111

メーカー名	アムテックス	
機種名	CRAビッグシューターゼロ	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

色	信号名	信号内容	大当		
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出すたびに出力			
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉の開放している場合に出力			
(灰)	役物回数	左中右始動口による上大入賞口開放回数を出力			→スタートに接続
(黄)	役物入賞個数	上大入賞口カウントスイッチを通った個数を出力			
(黒)	大当り1	大当り中出力	○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	上大入賞口の大当り中出力			
(青)	始動口1	左右始動口への入賞個数を出力			
(赤)	始動口2	中始動口への入賞個数を出力			
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力			→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RNMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力			