

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年5月22日 50

メーカー名	マルホン		
機種名	CR大シャカRUSH7	G KCL	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

遊技台からの情報

(灰) スタート (橙・緑)

(黒) 大当り (赤・青)

(桃) 確変 (茶・黒)

(白) 賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台

賞球

スタート大当り

確変

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	大当		
①	(白)	賞球	賞球10個払い出しごとに出力				→賞球線に接続
②	(緑)	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力				
③	(灰)	図柄確定回数	スタート出力				→スタートに接続
④	(黄)	始動口	始動口1及び始動口2入賞ごとに出力				
⑤	(黒)	大当り1	全ての大当り中に出力		○		→大当りに接続
⑥	(桃)	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○		→確変に接続
⑦	(青)	大当り3	全ての大当り中及び確率変動中に出力 ※1		○		
⑧	(赤)	大当り4	電チューサポート中に出力 ※2	○			
⑨	(水)	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力				

※1→電サポ93回転大当り中に出力 (KCL) ※2→電サポ93回転大当り及び93回転の電チューサポート中に出力 (KCL)