


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年4月21日 39

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| メーカー名       | 西陣(ソフィア) |          |
| 機種名         | CR. 春夏秋冬 |          |
| 入力変換ハーネスセット | A        | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | B        | DYR-H182 |

## ハーネス結線図



## 外部端子板



## 出力情報

|           |                |           |
|-----------|----------------|-----------|
| 賞球 (橙)    | 賞球出力           | → 賞球線に接続  |
| 扉開放 (黒)   | 扉開放中に出力        |           |
| 不正 (紫)    | 不正出力           | → 不正入力に接続 |
| 始動口 (緑)   | 始動口            |           |
| 図柄確定 (青)  | スタート           | → スタートに接続 |
| 大当り 1 (赤) | 大当り中に出力        | → 大当りに接続  |
| 大当り 2 (白) | 大当り・全変動短縮中出力   | → 確変に接続   |
| 大当り 3 (黄) | 大当り中に出力 (2Rなし) |           |