



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年12月16日 42

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CR. エウレカセブン	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図



外部端子板



出力情報

		確変	大当り				
			15R	7R	2R	小当	
賞球 (橙)	賞球出力						→賞球線に接続
枠開放 (黒)	遊技機枠又はガラス枠開放中に出力						
不正 (紫)	不正出力						
始動口 (緑)	始動口						
図柄確定 (青)	スタート						→スタートに接続
大当り 1 (赤)	全ての大当り中に出力		○	○	○		→大当りに接続
大当り 2 (白)	大当り・全変動短縮中出力	○	○	○	○		→確変に接続
大当り 3 (黄)	2Rを除く大当り中に出力 ※1		○	○			

※1 2R大当りを大当りに含まない場合は大当り3(黄)に大当りを接続