


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2016年12月09日 111

メーカー名	サミー	
機種名	CRくだもの畠	STJA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図


遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

- ③ CN3(灰)  スタート (橙・緑)
- ⑤ CN5(黒)  大当り (赤・青)
- ⑥ CN6(桃)  確変 (茶・黒)
- ⑨ CN11(茶)  賞球 (橙・黒)

外部端子板

遊技台



出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サボ	大当	15R		
①	CN1	白	賞球	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠セッテ」「遊技盤の枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止1回につき出力					
④	CN4	黄	始動口	始動口1入賞及び始動口3入賞毎または普通電動役物(電チャ)作動後に始動口2入賞毎に出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間出力		○	○		
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」の間又は「電サボ中」の間出力	○	○	○		
⑦	CN7	青	当り3	「15R大当り」の間信号出力			○		
⑧	CN8	赤	当り4	「15R大当り」の間信号出力			○		
⑨	CN9	橙	当り5	「全ての大当り」の間信号出力		○	○		
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に信号出力					
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力					
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃センサ等異常出力					

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続