

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年1月23日 46

メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCR逃亡者おりん	
入力変換ハーネスセット	AK	DYR-H426
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

遊技台からの情報

ピンNo	配線色	ピンNo	配線色
21		22	
19		20	
17	橙	18	黒
15		16	
13	橙	14	緑
11		12	
9		10	
7		8	
5		6	
3	茶	4	黒
1	赤	2	青

入力変換追加ハーネスDを使用する場合

配線色	ピンNo	
灰	1	ピンNo. 11に接続
灰	2	ピンNo. 12に接続

配線色	ピンNo	
白	1	使用しません
白	2	使用しません

外部端子板

遊技台

大当り・確変・時短

出力情報

①(茶)	全ての当り出力	確変	大当り		→大当りに接続
			15R	2R	
②(赤)	大当り・時短・確変中に出力	○	○	○	→確変に接続
③(橙)	時短中に出力				
④(黄)	2R大当り出力			○	
⑤(緑)	電源投入時確変の場合大当りまで出力				
⑥(青)	15R大当り出力		○		→大当りに接続 追加ハーネスD
⑦(紫)	スタート出力				→スタートに接続
⑧(灰)	始動口				
⑨(白)	賞球				→賞球線に接続
⑩(黒)	扉開放				
⑪(桃)	セキュリティー				

※2R大当りを大当りにカウントしたくない場合は⑥に「入力変換追加ハーネスD」(別売)を接続して使用してください。
 未使用線は先端を切り落としてショートが無いように処理してください。
 ※小当りはありません。