

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料

2009年7月3日 50

メーカー名	サミー		
機種名	CRガメラ	THE BATTLE PACHINKO	HVJ
ワンタッチ台接続ハーネス	AN		DSH-H017
賞球入力変換ハーネス	—		—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

ピン№	配線色	ピン№	配線色
1		2	
3	茶	4	黒
5		6	
7	黄	8	黄
9		10	
11	赤	12	青
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

賞球（橙・黒）

大当り（赤・青）

確変（茶・黒）

スタート（橙・緑）

外部端子板

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		賞球		大当り						
				スタート						
									確変	

出力情報

端子番号	端子色	機能	変動短縮	大当り				接続
				16R	10R	2R	小当	
①(茶)	当り1	全ての大当り出力		○	○	○	○	
②(赤)	当り2	大当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○	○		→ 確変に接続
③(橙)	当り3	特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	○					
④(黄)	当り4	大当り出力(2R)				○		→ 大当りに接続
⑤(緑)	当り5	電源投入時確変の場合大当りまで出力						
⑥(青)	当り6	大当り出力(16R・10R)		○	○			
⑦(紫)	特別図柄確定回数	スタート出力						→ スタートに接続
⑧(灰)	始動口	始動口						
⑨(白)	賞球	賞球						→ 賞球線に接続
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス枠・枠扉開放時に出力						
⑪(桃)	セキュリティー	セキュリティー						