

デー太郎（パチンコ）取付配線資料

2010年2月27日 51

メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCR官延女官チャングムの誓い（小当り無） MVA FVA	
ワンタッチ台接続ハーネス	AN	DSH-H017
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

ピンNo.	配線色	ピンNo.	配線色
1		2	
3	茶	4	黒
5		6	
7	黄	8	黄
9		10	
11	赤	12	青
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

賞球（橙・黒）

大当り（赤・青）

確変（茶・黒）

スタート（橙・緑）

デー太郎ランプに接続

外部端子板

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		賞球		大当り			スタート			確変

出力情報

			変動短縮	大当り				
				15R	2R	小当		
①(茶)	当り1	全ての大当り出力		○	○	○	○	→ 確変に接続
②(赤)	当り2	大当り・変動時間短縮機能作動中に出力	○	○	○	○		
③(橙)	当り3	特別図柄変動時間短縮機能作動中に出力	○					
④(黄)	当り4	大当り出力(2R)				○		→ 大当りに接続
⑤(緑)	当り5	電源投入時確変の場合大当りまで出力						
⑥(青)	当り6	大当り出力(15R)		○	○			→ スタートに接続
⑦(紫)	特別図柄確定回数	スタート出力						
⑧(灰)	始動口	始動口						→ 賞球線に接続
⑨(白)	賞球	賞球						
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス枠・枠扉開放時に出力						
⑪(桃)	セキュリティー	セキュリティー						