

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年9月10日 52

メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCR戦国乱舞 蒼き独眼	MX
ワンタッチ台接続ハーネス	AK	DYH-H015
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

ピン№	配線色	ピン№	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

賞球 (橙・黒)

大当り (赤・青)

確変 (茶・黒)

スタート (橙・緑)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台

出力情報

番号	ピン位置/コネクタ	名称	内容説明	変動短縮	大当り		
					15R	16R	
①(茶)	1-2 盤用外部情報1	当り1	全ての大当り出力		○	○	→大当りに接続
②(赤)	3-4 盤用外部情報2	当り2	大当り・変動時間短縮短縮中に出力	○	○	○	→確変に接続
③(橙)	5-6 盤用外部情報3	当り3	変動時間短縮短縮中に出力	○			
④(黄)	7-8 盤用外部情報4	当り4	16R大当り出力			○	
⑤(緑)	9-10 盤用外部情報5	当り5	15R大当り出力		○		
⑥(青)	11-12 盤用外部情報6	異常センサ検知	不正出力				
⑦(紫)	13-14 盤用外部情報7	特別図柄確定回数	スタート出力				→スタートに接続
⑧(灰)	15-16 盤用外部情報8	始動口	上下始動口出力				
⑨(白)	17-18 盤用外部情報9	賞球	賞球出力				→賞球に接続
⑩(黒)	19-20 盤用外部情報10	扉・枠開放	ガラス扉または枠扉開放時に出力				
⑪(桃)	21-22 セキュリティー	セキュリティー	RWMクリア後 磁気センサー異常時に出力				