

# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年6月21日 58

メーカー名	サミー	
機種名	CR科学忍者隊ガッチャマン～運命の絆～(小当無) HSTV・MSTV・CSTV	
ワンタッチ台接続ハーネス	AN	DSH-H017
賞球入力変換ハーネス	—	—

ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

ピンNo	配線色	ピンNo	配線色
1		2	
3	茶	4	黒
5		6	
7	黄	8	黄
9		10	
11	赤	12	青
13	橙	14	緑
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

外部端子板

遊技台

出力情報

番号	名称	出力内容	変動短縮	大当り				
				12R	突確	潜伏	小当	
①(茶)	当り1	全ての大当り・小当り出力		○	○	○	○	
②(赤)	当り2	大当り・小当り・開放延長機能作動中に出力	○	○	○	○	○	→ 確変に接続
③(橙)	当り3	全ての大当り中に出力		○	○	○		
④(黄)	当り4	出玉のある大当り中に出力		○				→ 大当りに接続
⑤(緑)	当り5	大当り(潜伏を除く)・開放延長機能作動中に出力	○	○	○			
⑥(青)	当り6	大当り(潜伏を除く)中に出力		○	○			
⑦(紫)	特別図柄確定回数	特別図柄1・2の変動毎に出力						→ スタートに接続
⑧(灰)	始動口	上下始動口入賞毎に出力						
⑨(白)	賞球	賞球						→ 賞球線に接続
⑩(黒)	扉・枠開放	ガラス扉・枠開放時に出力						
⑪(桃)	セキュリティー	セキュリティー						

※大当りはすべて12Rの信号で出力します。

※小当りを大当りにカウントする場合は「ワンタッチ台接続ハーネスAK」を使用して下さい。