

メーカー名	サンセイR&D		
機種名	CRファナティックバトル(小当有) DKR SK		
入力変換ハーネスセット	AP	DYR-H476	
賞球入力変換ハーネス	—	—	

ハーネス結線図

遊技台からの情報

配線色	ピンNo.	配線色	ピンNo.
青	2	赤	1
黒	4	茶	3
	6		5
	8		7
	10		9
緑	12	橙	11
	14		13
	16		15
黒	18	橙	17
	20		19
	22		21

遊技台からの情報

入力変換追加ハーネスEを使用する場合

ピンNo.	5に接続	ピンNo.	1	配線色	灰
	6に接続	2	2	灰	

大当り (赤・青)

デー太郎ランプに接続

外部端子板

遊技台

2	○	○	1	←	大当り
4	○	○	3	←	確変
6	○	○	5		
8	○	○	7		
10	○	○	9		
12	○	○	11	←	スタート
14	○	○	13		
16	○	○	15		
18	○	○	17	←	賞球
20	○	○	19		
22	○	○	21		

出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当	小当	
1・2(茶)	当り1	すべての大当りと小当り中に出力		○	○	→大当りに接続
3・4(赤)	当り2	すべての大当り・時短中に出力	○	○		→確変に接続
5・6(橙)	当り3	大当り中のみ出力(小当り出力なし)		○		※1
7・8(黄)	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力				
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
11・12(青)	特別図柄 確定回数	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
13・14(紫)	セキュリティ1	異常発生に出力				
15・16(灰)	セキュリティ2	異常発生に出力				
17・18(白)	賞球	賞球10球払い出し実数ごとに出力				→賞球線に接続
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力				

※1 小当りを大当りにカウントしたくない場合は大当り3に「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。

※ その他の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。