

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料

2011年10月28日 53

メーカー名	サンセイ R & D			
機種名	CR 幕末英雄伝龍馬	XX1	SS1	ZZ1
入力変換ハーネスセット	AP		DYR-H476	
賞球入力変換ハーネス	—		—	

ハーネス結線図

遊技台からの情報

配線色	ピンNo.	配線色	ピンNo.
青	2	赤	1
黒	4	茶	3
	6		5
	8		7
	10		9
緑	12	橙	11
	14		13
	16		15
黒	18	橙	17
	20		19
	22		21


入力変換追加ハーネスEを使用する場合

ピンNo.	5に接続	配線色	1
		白	
ピンNo.	6に接続	配線色	2
		灰	

大当り (赤・青)

デー太郎ランプに接続

外部端子板



出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当り		
				出玉有		
1・2(茶)	大当り1	大当り中に出力		○		→大当りに接続
3・4(赤)	大当り2	大当り中と時短中に出力	○	○		→確変に接続
5・6(橙)	大当り3	大当り中に出力		○		
7・8(黄)	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力				
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
11・12(青)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
13・14(紫)	セキュリティ1	異常発生に出力				
15・16(灰)	セキュリティ2	異常発生に出力				
17・18(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				→賞球線に接続
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力				
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力				

※ その他の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスE」(別売)を接続して使用して下さい。