


メーカー名	エレコ		
機種名	新ハナビ		
遊技タイプ	A		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

接続方法



ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→ビッグボーナス回数 RB表示→レギュラーボーナス回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力
②	メダル払出	メダル払出時出力
③	外部出力1	「レギュラーボーナス」回数
④	外部出力2	「ビッグボーナス」回数
⑤	外部出力3	出力しない
⑥	リレーコモン	リレーコモン
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力の詳細は遊技機メーカーへお問い合わせください。