

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年05月07日 02

メーカー名	エマ		
機種名	めんそ〜れ30		
遊技タイプ	Aタイプ		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容	
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→BB回数	RB表示→無し
集中端子板→変換ハーネス→デー太郎ランプ	BB表示→BB回数	RB表示→RB回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	出力無し
④	外部出力2	BB信号
⑤	外部出力3	SCB信号
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	CB信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力4,5についての詳細は遊技機メーカーへお問い合わせください。