


# デー太郎（パチスロ）取付配線資料 2016年07月22日 14

メーカー名	オリンピア		
機種名	ルパン三世 ～消されたルパン～		
遊技タイプ	ARTタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

## 接続方法



## 台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	初当りART (LUPINBOUNDS、雷雲モード) およびプレミア ※ART準備中終了後1G間ON
④	外部出力2	GOLDEN TIME初当りはRB信号OFF後1GでON GOLDEN TIME継続は次セット1G消化後OFFして3G消化で再びON 非継続はART終了1GでOFF
⑤	外部出力3	未使用
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力1、2、4、5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。