

# デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2018年12月26日 09

メーカー名	ジェイピーエス		
機種名	パチスロミクちゃん		
遊技タイプ	ノーマル		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

## 接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→中継ハーネス→デー太郎ランプ	BB表示→BB回数    RB表示→RB回数

## 台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	第一種特別役物信号出力
④	外部出力2	第一種特別役物に係る役物連続作動装置信号
⑤	外部出力3	第二種特別役物信号出力
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	第二種特別役物に係る役物連続作動装置信号
⑧	外部出力5	セキュリティー信号

※メーカー付属の中継ハーネスを使用します。  
 ※外部出力1, 2, 3, 4, 5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。