

デー太郎（パチスロ）取付配線資料 2022年1月18日 01

メーカー名	西陣		
機種名	春一番		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子盤→デー太郎ランプ	BB表示→ビッグボーナス/極頂ボーナス回数 RB表示→レギュラーボーナス回数 ※変換ハーネス使用時

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	遊技メダルの投入枚数
②	メダル払出	遊技メダルの払出し枚数
③	外部出力1	ビッグボーナス/極頂ボーナス 各ボーナスの作動開始から終了まで出力
④	外部出力2	レギュラーボーナス ボーナスの作動開始から終了まで出力
⑤	外部出力3	極頂ボーナス ボーナスの作動開始から終了まで出力
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	未使用
⑧	外部出力5	セキュリティ

※ビッグボーナス、レギュラーボーナスを正常にカウントするためには遊技台付属の変換ハーネスが必要です。