


# デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2015年10月27日 05

メーカー名	EXCITE		
機種名	花の慶次～戦極めし傾奇者の宴～		
遊技タイプ	ARTタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

## 接続方法



## ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子盤→デー太郎ランプ	BB表示→BB又はRB中 RB表示→もののふの舞、戦極ボーナス

## 台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	投入された遊技メダル1枚につき1パルス(最大3回)
②	メダル払出	入賞による遊技メダル払出枚数又は再遊技時の払出枚数1枚につき1パルス(最大8回)
③	外部出力1	もののふの舞、戦極ボーナス開始時に2秒出力
④	外部出力2	BB又はRB中 (BAR・BAR・BAR) (白7・白7・白7) (白7・白7・BAR)
⑤	外部出力3	出力なし
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※押し順に従わない場合出力しない場合があります。  
 ※外部出力4についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。