

デー太郎（パチスロ）取付配線資料 2018年12月26日 20

メーカー名	EXCITE		
機種名	戦国パチスロ花の慶次～天を穿つ戦槍～剛弓ver.		
遊技タイプ	ARTタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子盤→デー太郎ランプ	BB表示→ART継続回数 RB表示→CZ回数+ART初当り回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	投入された遊技メダル1枚につき1パルス(最大3回)
②	メダル払出	入賞による遊技メダル払出枚数又は再遊技時の払出枚数1枚につき1パルス(最大12回)
③	外部出力1	CZ開始時、又はART開始時にワンショット又は継続出力
④	外部出力2	ART開始時又はART継続時に連続出力
⑤	外部出力3	出力なし
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力1、2、4、5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。