

デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2016年09月05日 05

メーカー名	オーイズミ		
機種名	乱嵐エイサー30		
遊技タイプ	ノーマル		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続	その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ (メーカー付属ハーネス使用)	BB表示→BB回数 RB表示→RB回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	出力無し
④	外部出力2	赤7・赤7・赤7 青7・青7・青7
⑤	外部出力3	出力無し
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	赤7・赤7・BAR 青7・青7・BAR
⑧	外部出力5	出力無し

※外部出力1,4についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。

※変換ハーネスあり