

メーカー名	サミー		
機種名	攻殻機動隊S. A. C. 2nd GIG		
遊技タイプ	A+ART		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

デー太郎ランプ

ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
集中端子板→デー太郎ランプ	BB表示→ボーナス回数 RB表示→ART回数

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	S. A. C. MODE (ART) 中信号 ART突入から終了まで
④	外部出力2	ボーナス中信号 ボーナス開始から終了まで
⑤	外部出力3	ボーナスまたはART中信号 外部出力1または外部出力2開始からARTまたはボーナスの継続終了まで
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力1, 2, 3についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。
 ※外部出力4, 5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。