


メーカー名	銀座（サミー）		
機種名	ディスクアップ		
遊技タイプ	A+ART		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法



台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入信号
②	メダル払出	メダル払出信号
③	外部出力1	レギュラーボーナス信号出力 レギュラーボーナス開始から終了後1.4秒まで出力
④	外部出力2	ビッグボーナス信号出力 ビッグボーナス開始から終了まで出力
⑤	外部出力3	出力なし
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	セキュリティ信号
⑧	外部出力5	ドアオープン信号

※外部出力1、2、3についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。  
 ※外部出力4、5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。