


入力変換器
DNR-5

- 汎用接点入力 1
- 汎用接点入力 2
- 汎用接点入力 3
- 汎用接点入力 4



入力変換器
DNR-4

- 汎用接点入力 1



汎用接点入力 1、2、3、4 可能機種

ランプ° Leon (レオン)	DLL-1L
ランプ° MEGA10 (メガテン)	DLP-10L
ランプ° GIGA-MAX (ギガマックス)	DLR-1L
ランプ° FLARE (フレア)	DLR-1FL
ランプ° 11 (イレブン)	DLP-11
ランプ° GIGA11 (ギガイレブン)	DLP-11GL
デー太郎Ω (オメガ)	DGL-1oC
ランプ° Eagle (イーグル)	DLF-1ELD
ランプ° Hawk (ホーク)	DLF-1HCD
デー太郎Ω 2 (オメガ 2)	DGL-2oC

汎用接点入力 1 のみ可能機種

ランプ° X (エックス)	DLX-1
ランプ° X EVOLUTION (エックスエボリューション)	DLX-1V
ランプ° Z (ゼータ)	DLZ-1L
ランプ° MZ (メガゼータ)	DLZ-1ML
ランプ° MZ-MAX (メガゼータマックス)	DLZ-1MLM
ランプ° α eco (アルファエコ)	DLE-1LE
ランプ° XX (ダブルエックス)	DLX-1XL
ランプ° 10 (テン)	DLP-10 (DNR-5)
ランプ° ε (イプシロン)	DLE-1L (DNR-5)
ランプ° SWAN (スワン)	DLA-1LS (ランプ°)

遊技台の外部端子台



汎用入力 1 赤黒 SMP ハーネス DYR-H479
 汎用入力 2 黄黒 SMP ハーネス DYR-H480
 汎用入力 3 黄緑 SMP ハーネス DYR-H486
 汎用入力 4 黄青 SMP ハーネス DYR-H487
 賞球延長ハーネス DYR-H406
 賞球入力ハーネス DYR-H182
 端子台の CN11 (茶) に接続

※呼出入力 は モーメンタリモードです。

※汎用接点入力の空き端子の様子を見てご用意ください。(汎用入力 1、2 は付属品です。3、4 はオプション品です。)

※賞球延長ハーネスは外部端子台まで届かない場合ご用意ください。

※呼出ランプの機種によって入力端子や設定が違います。

※設定方法は「[呼出操作を外部から行う場合の設定](#)」をご確認ください。

※ランプ° XX とランプ° SWAN の一部は桃黒 P-P 変換ハーネス (DYR-H533) が必要な場合があります。(追記 2018. 1. 25)