


★呼出ランプ

◎入力変換器3 【DNR-4】 使用ランプ

●スマパチに変更時の接続方法

※アウトセーフを弊社ランプに接続した場合



●スマパチに変更時の必要部材

・弊社標準ハーネスが接続されていたら必要となる部材はありません

●主な対応ランプ


対応機種	型式	備考	対応機種	型式	備考
デー太郎ランプZ	DLZ-1L	生産終了	デー太郎ランプαeco	DLA-1LE	生産終了
デー太郎ランプMZ	DLZ-1M	生産終了	デー太郎ランプα	DLA-1	生産終了
デー太郎ランプMZM	DLZ-1MLM	生産終了			

※弊社標準ハーネスが接続されていること

◎入力変換器4 【DNR-5】 使用ランプ

●スマパチに変更時の接続方法

※アウトセーフを弊社ランプに接続した場合



●スマパチに変更時の必要部材


・入力変換ワントッチハーネス 【DSH-H018】

●主な対応ランプ

対応機種名	型式	備考	対応機種名	型式	備考
デー太郎NOTE Lite	DEL-1NCH	販売中	デー太郎ランプ11	DLP-11	生産終了
デー太郎NOTE	DEL-1NC	販売中	デー太郎ランプFLARE	DLR-1FL	生産終了
デー太郎Ω2	DGL-2oC	販売中	デー太郎ランプGIGA-MAX	DLR-1L	生産終了
デー太郎Ω	DGL-1oC	生産終了	デー太郎ランプMEGA10	DLP-10L	生産終了
デー太郎ランプHarrier	DLF-2HC	販売中	デー太郎ランプ10	DLP-10	生産終了
デー太郎ランプHawk	DLF-1HC	生産終了	デー太郎ランプLeon	DLL-1L	生産終了
デー太郎ランプEagle	DLF-1EL	販売中	デー太郎ランプε	DLE-1L	生産終了
デー太郎ランプGIGA11	DLP-11GL	生産終了			

※弊社標準ハーネスが接続されていること

◎その他：入力変換器が無いタイプの場合



●スマパチに変更時の接続方法

・入力変換ワンタッチハーネス 【DSH-H018】

対応機種名	型式	備考	対応機種名	型式	備考
デー太郎ランプswan	DLA-1LS	生産終了	デー太郎ランプXX	DLX-1XL	生産終了


※弊社標準ハーネスが接続されていること

★データ表示器

◎デジ太郎 【DTD-1】

●スマパチに変更時の接続方法

※アウトセーフを弊社ランプに接続した場合 ※各台計数接続時等でアウトセーフが取れない場合があります




●スマパチに変更時の必要部材

・弊社標準ハーネスが接続されていたら必要となる部材はありません

◎デジ太郎 II 【DTD-2】

●スマパチに変更時の接続方法

※アウトセーフを弊社ランプに接続した場合




●スマパチに変更時の必要部材

・入力変換ワンタッチハーネス 【DSH-H018】

◎箱太郎 【DTL-1】

●スマパチに変更時の接続方法

※アウトセーフを弊社ランプに接続した場合 ※各台計数接続時等でアウトセーフが取れない場合があります



●スマパチに変更時の必要部材

・入力変換ワントッチハーネス 【DSH-H018】