


メーカー名	アムテックス		
機種名	Lタクトオーパス デスティニー		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法



ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
HC-BOX → デー太郎ランプ	BB表示 → DESTINY BONUS、AT及びエンディング回数 RB表示 → MUSICART CHANCE、報酬CHANCE回数

台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	遊技メダルの投入信号
②	メダル払出	遊技メダルの払出信号
③	RB	「MUSICART CHANCE」回数+「報酬CHANCE」回数
④	BB	「DESTINY BONUS」回数+「AT及びエンディング」回数
⑤	AT	未使用
⑥	コモン	
⑦	セキュリティ	設定変更中、設定確認中、不正検知1～3またはコンプリートのいずれかを検出中に出力
⑧	ドアオープン	ドア開放から閉鎖後、約5秒間経過まで出力

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。