


メーカー名	ニューギン		
機種名	Lゴジラ		
遊技タイプ	A T		
出力情報	あり ・ なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他	

接続方法



ランプ表示内容

接続方法	デー太郎表示内容
HC-BOX→デー太郎ランプ	BB表示→AT回数 RB表示→CZ回数

台情報出力

番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時に出力
②	メダル払出	メダル払出時に出力
③	R B	襲来ゾーン開始時のレバーON、襲来ゾーン突入ゲームの第三停止後OFF
④	B B	G-RUSH開始時、DESTRUCTION時、大怪獣モード突入時、エンディング時、-1.0フリーズ発生時のレバー時にONし、G-RUSH、大怪獣モード終了時、エンディング終了時の第三停止後にOFF又は、DESTRUCTION時及びエンディング時のレバー時にOFF
⑤	A T	未使用
⑥	コモン	
⑦	セキュリティ	設定変更中、設定確認中、不正検知中、コンプリート機能作動中
⑧	ドアオープン	ドア開放の間ON、ドア閉鎖後5秒経過でOFF

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。