

|       |             |                   |  |
|-------|-------------|-------------------|--|
| メーカー名 | 山佐ネクスト      |                   |  |
| 機種名   | スマスロケロット5BT |                   |  |
| 遊技タイプ | BT          |                   |  |
| 出力情報  | あり ・ なし     | ワンショット ・ 連続 ・ その他 |  |

接続方法

遊技台からの情報

デー太郎ランプ

|   |        |
|---|--------|
| 1 | IN     |
| 2 | OUT    |
| 3 | RB     |
| 4 | BB     |
| 5 | CT     |
| 6 | コモン    |
| 7 | セキュリティ |
| 8 | ドアオープン |

デー太郎ランプに接続

ランプ表示内容

| 接続方法          | デー太郎表示内容               |
|---------------|------------------------|
| 集中端子盤→デー太郎ランプ | BB表示→BB回数<br>RB表示→RB回数 |
|               |                        |

台情報出力

| 番号 | 情報名    | 出力内容          |
|----|--------|---------------|
| ①  | メダル投入  | メダル投入時出力      |
| ②  | メダル払出  | メダル払出時出力      |
| ③  | 外部出力1  | レギュラーボーナスにて出力 |
| ④  | 外部出力2  | ビッグボーナスにて出力   |
| ⑤  | 外部出力3  | 未使用           |
| ⑥  | リレーコモン |               |
| ⑦  | 外部出力4  | セキュリティ信号出力    |
| ⑧  | 外部出力5  | ドアオープン信号出力    |

※外部出力1、2、3、4、5についての詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。